《使用方法》

- ① 注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。
- ② 注入機のピストンハンドルを反時計回りに回し
ピストンの目盛りを注油量 (ml) にセットしてください。
- ③ 注油機に COOLMAN を冷媒量の 5% 入れて蓋を確実に閉めてください。
- ④ エアパーリアダプターを取り付け、ホースを上に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液剤がアダプター内部に出てきたら、エア抜き完了です。
- ⑤ エアパーリアダプターを取り外し R134a、R1234yf はそれぞれの専用カプラを接続してください。
R12 はそのまま使用できます。
- ⑥ 各冷媒に応じて、低圧側 (L) に接続してください。
- ⑦ エンジンを始動しエアコンシステムのスイッチを ON にしエンジン回転数を 2,000rpm 以上にし注油機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。
- ⑧ 注入後 30 分程度エアコンシステムを稼働させてください。
- ⑨ エアコンガスを満充填してください。

冷媒量に対し 5%(20 倍) の添加率でご使用ください。
本品 1 本 (80ml) で 5% (1,600g) の冷媒量に使用可能です。

第4類第四石油類80mℓ

旭エンジニアリング株式会社
大阪市福島区鷺洲4-4-3