

《使用方法》

- ①注入前に真空引きを行ってください。
- ②エアコンの電源を入れ最低温度 (L) に設定してください。
- ③注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。
- ④注入機のピストンハンドルを反時計回りに回し
ピストンの目盛りを注油量 (ml) にセットしてください。
- ⑤注油機に COOLMAN を冷媒量の 5 % 入れて蓋を確実に
閉めてください。
- ⑥エアパーシアダプターを取り付け、ホースを上に向け、
ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液剤が
アダプター内部に出てきたら、エア抜き完了です。
- ⑦エアパーシアダプターを取り外し R410A は専用カプラを
接続してください。R22 はそのまま使用できます。
- ⑧各冷媒に応じて、低圧側 (L) に接続してください。
注油機のピストンハンドルを時計回りに回転させ
注入してください。配管圧力が高く注入できない場合は
ポンプダウンをしながら注入してください。
- ⑨注入後 1 時間分程度はエアコンシステムを稼働し続けて
ください。
- ⑩エアコンガスを満充填してください。

冷媒量に対し 5%(20 倍) の添加率でご使用ください。
本品 1 本 (80ml) で 5 % (1,600g) の冷媒量に使用可能です。

第4類第四石油類80m ℓ

旭エンジニアリング株式会社
大阪市福島区鷺洲4-4-3