

取扱説明書

ご使用前には必ずお読みください。

MB-UV



この度は《MB-UV》をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくために、必ず本取扱説明書をお読み頂き
取扱説明書は大切に保管してください。

◆セット内容

紫外線硬化ライト本体 / 単4電池2個

※付属の電池は動作確認用のため寿命の短い場合がありますのでご了承ください。



◆使用方法

1. 電池挿入箇所を左に回して外し、単4電池を2個入れてください。
※ご購入時は電池がセットされております。
※電池ホルダーはライト側がプラス、電源スイッチ側がマイナスになるよう入れてください。
※長期間使用しない場合は電池を取り外して保管して下さい。
2. 電池挿入箇所を右に回して閉めてください。
3. 電源スイッチを押すと光が点灯します。もう1度、押すと消灯します。

◆仕様

商品名	MB-UV
コードNO	0804
波長	365～370nm
光源	UVLED
サイズ	133mm×φ1.45mm
重量	約46g(電池含む)
動作・保管温度	0～40度
電池	単4形電池 2個

◆使用上の注意事項

●本製品は、強烈なUV光を発します。

絶対にライトが点灯している状態で人に向けたり、目に向けたりしないでください。

目に異常を起こす原因になります。

●点灯しているライトを絶対に皮膚に当てないでください。皮膚の炎症などを起こす恐れがあります。

●本製品を用いて反射物を観察したりする場合、裸眼では行なわないでください。

必ず UVカットの保護めがねやレンズを通して観察してください。

●UVボンドやカラメルUVなどのUV硬化樹脂に至近距離で照射すると樹脂が発熱、変形する場合があります。

●使用中は先端部が約80℃の高温になりますので絶対に触らないようにしてください。

●電池の電圧降下に伴いUV出光力は低下します。また使用電池の種類によって点灯時間、LED寿命は異なります。

●強い衝撃や電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。

●急な温度変化のある場所や多湿やほこりの多い場所での使用はお控えください。

●電池の液が漏れた場合、液が本体内部に残り故障の原因となります。

●有機液剤で本製品を清掃しないでください。

●製品の分解や改造は絶対にしないでください。

●防水構造ではないので水中で使用したりしないでください。故障の原因となります。

●安全にご使用いただくために定期的に清掃・点検をしてください。不具合がございましたら、そのまま使用せずお買い求めの販売店にお問い合わせください。

●子供の手に届くところには、絶対に置かないでください。

●使用した結果の影響については前項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

●使用中に対象物または本体に異変を感じた場合は早急に使用をおやめください。

●本製品を使用し人体の被害などが発生しても弊社は一切の責任を負いません。

これに関して直接的又は間接的に第三者に発生した損害について、弊社はいかなる責任も負いません。ご理解の上ご使用下さい。

販売元



旭エンジニアリング株式会社
〒553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲4-4-3
TEL:06-6452-5811 FAX:06-6452-5770
URL:<https://www.asahi-engineering.com>